



Инструкция по эксплуатации аккумуляторов UNIFORCE для МОТОЦИКЛОВ.

Сухозаряженные стандартные и MF аккумуляторы (картридж с электролитом прилагается).

Заливать электролит непосредственно перед началом эксплуатации аккумулятора. Данные аккумуляторы поставляются в сухозаряженном состоянии. Отличное качество сухой зарядки обеспечивает длительный период хранения, при этом батарея готова к активации в любое время. Также, сухозаряженный аккумулятор - это безопасность! НЕ ЗАЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ до начала эксплуатации аккумулятора.

Действия перед установкой

* **Открыть пробки заливных отверстий на аккумуляторе и снять заглушки газоотводных отверстий.**

* **Заполнить аккумулятор электролитом** (разбавленная серная кислота) с плотностью 1,26 для тропического климата, где средняя температура составляет 25° С, или 1,28 для умеренного климата. Заполнить до отметки **UPPER LEVEL** на корпусе аккумулятора. Температура электролита перед заливкой не должна превышать 30° С. Оставьте аккумулятор на 30 мин после заполнения электролитом. Если уровень электролита понизиться за это время, долейте электролит до отметки **UPPER LEVEL**.

***Зарядка:**

Аккумулятор готов к эксплуатации сразу после заполнения электролитом как указано выше без дополнительной подзарядки. Тем не менее, если время и условия позволяют, рекомендуется подзарядить аккумулятор в течение 3-5 часов перед его эксплуатацией зарядным током, составляющим 1/3 от номинальной емкости аккумулятора.

Если уровень электролита после зарядки понизился, требуется долить дистиллированной до отметки **UPPER LEVEL**.

После зарядки тщательно установить на место пробки заливных отверстий, смыть капли электролита водой и протереть насухо.

Установка

Тщательно закрепить аккумулятор на транспортном средстве. Подключить провода, соблюдая полярность подключения. Не перелаивать газоотводную трубку, это может вызвать взрыв.

Сервисное обслуживание

Проверять уровень электролита ежемесячно. Если уровень электролита ниже отметок **UPPER** или **LOWER LEVEL** – добавить дистиллированную воду.

Не доливать электролит! Содержать аккумулятор в чистоте. Смазывать клеммы аккумулятора для предотвращения коррозии. Очищать газоотводную трубку от грязи.

Дозарядка

Дозарядка аккумулятора требуется в том случае, если наблюдается слабое свечение ламп или слабый звук сигнала или в том случае, если аккумулятор не использовался более месяца.

Заряжать аккумулятор током, как указано в таблицах до активного газовыделения и достижения плотности 1,26 в тропическом климате или 1,28 при умеренном климате.

Ток и время зарядки для аккумуляторных батарей 6 Вольт

Тип аккумулятора	Емкость (при 10 час.) (Ач)	Ток зарядки (А)	Время зарядки (часы)	Плотность электролита (при 20°C)	
				Умеренный климат	Тропический климат
6N2-2A,(-1 ~ -9)	2	0,2	15~20	1,26	1,24
6N2-2D	2	0,2	15~20	1,26	1,24
6N2-2C,(-3)	2	0,2	15~20	1,26	1,24
6N4-2A,(-2 ~ -8)	4	0,4	15~20	1,26	1,24
6N4A-4D,(-1)	4	0,4	15~20	1,26	1,24
6N4B-2A,(-1 ~ -5)	4	0,4	15~20	1,26	1,24
6N4C-1B	4	0,4	15~20	1,26	1,24
6N5,5-1D,(-1),3D	5,5	0,55	15~20	1,26	1,24
6N6-1B	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N6-1B-1	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N6-1D	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N6-1D-2	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N6-3B	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N6-3B-1	6	0,6	15~20	1,26	1,24
6N7-1,(B39-6)	7	0,7	15~20	1,26	1,24
6N7,5-5A,(-1)	7,5	0,75	15~20	1,26	1,24
6N7,5-6B	7,5	0,75	15~20	1,26	1,24
B41-6	10,5	1,05	15~20	1,28	1,24
6N11A-1B	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N11A-3B	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N11A-3A	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N11A-4	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N11-2D	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N11-4D	11	1,1	15~20	1,28	1,24
6N12-4A	12	1,2	15~20	1,28	1,24
6N12A-2C	12	1,2	15~20	1,28	1,24
6N12A-2D	12	1,2	15~20	1,28	1,24
B38-6A	14	1,4	15~20	1,28	1,24
B49-6	8	0,8	15~20	1,28	1,24

Ток и время зарядки для аккумуляторных батарей 12 Вольт

Тип аккумулятора	Емкость при 10 час.(Ач)	Ток зарядки (А)	Время зарядки (часы)	Плотность электролита (при 20°С)	
				Умеренный климат	Тропический климат
12N5-3B,4B	5	0,5	15~20	1,26	1,24
12N5,5-3B,4A,(-1),4	5,5	0,55	15~20	1,28	1,24
12N5,5A-3B	5,5	0,55	15~20	1,28	1,24
12N7C-3D	7	0,7	15~20	1,28	1,24
12N7-3B,(-1),4A,(-1),4B	7	0,7	15~20	1,28	1,24
12N7A-3A,3B,4A,4B	7	0,7	15~20	1,28	1,24
12N7B-4A	7	0,7	15~20	1,28	1,24
12N9-3A,(-1),3B,4B,(-1)	9	0,9	15~20	1,28	1,24
12N10-3A,(-1,-2),3B,(-1)	10	1	15~20	1,28	1,24
12N11-3A,(-1),3B	11	1,1	15~20	1,28	1,24
12N12-3A,(-1),3B	12	1,2	15~20	1,28	1,24
12N12A-4A,(-1)	12	1,2	15~20	1,28	1,24
12N14-3A,3B	14	1,4	15~20	1,28	1,24
12N16-3A,3B,4A	16	1,6	15~20	1,28	1,24
12N18-3,3A,3B	18	1,8	15~20	1,28	1,24
12N24-3,4,3A	24	2,4	15~20	1,28	1,24
B68-12	28	2,8	15~20	1,28	1,24
YB4L-B	4	0,4	15~20	1,28	1,24
YB5L-B	5	0,5	15~20	1,28	1,24
YB7A-A	8	0,8	15~20	1,28	1,24
YB9-B	9	0,9	15~20	1,28	1,24
YB10L,-A2	11	1,1	15~20	1,28	1,24
YB12A-A	12	1,2	15~20	1,28	1,24
YB14L,-A1,-A2	14	1,4	15~20	1,28	1,24
YB16-B	19	1,9	15~20	1,28	1,24
YB16AL-A2	16	1,6	15~20	1,28	1,24
YB18L-A	18	1,8	15~20	1,28	1,24
Y50-N18L-A,A1,A2	20	2	15~20	1,28	1,24
Y60-N24L-A	28	2,8	15~20	1,28	1,24