

Steuerdiagramm Simson S51 B1-4




Bild 1

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| (1) Unterer Totpunkt | (6) Oberer Totpunkt |
| (2) Überströmkanal schließt | (7) Einlaßkanal schließt |
| (3) Auslaßkanal schließt | (8) Auslaßkanal öffnet |
| (4) Einlaßkanal öffnet | (9) Überströmkanal öffnet |
| (5) Zündpunkt | |